

CALDAIA IN ACCIAIO, A GASOLIO, AD ALTO RENDIMENTO



Dama N 26B-GAPR-ST Dama N 26B-MJ-ST

LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE





www.ignet-certification.com

IQNet, the association of the world's first

class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N CERTIFICATE N.

9155.FINT

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

FINTERM SpA

CORSO CANONICO ALLAMANO 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

UNITA' OPERATIVE **OPERATIVE UNITS**

CORSO CANONICO ALLAMANO 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

E' CONFORME ALLA NORMA IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18

Progettazione, sviluppo, fabbricazione, vendita, assistenza e commercializzazione di: bruciatori, caldaie, collettori solari, apparecchi per la produzione di acqua calda, trattamento acqua, condizionamento e relativi accessori Planning, development, production, selling, service and marketing of: burners, boilers, solar collectors, equipments for hot water production, water traitment, conditioning and relative accessories

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2000 Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2000 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE

FIRST ISSUE

1994-12-14

EMISSIONE CORRENTE **CURRENT ISSUE**

2003-10-15

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

> CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies





Leggere attentamente questo libretto che fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione della caldaia.

Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità alle norme tecniche, alla legislazione nazionale e locale in vigore ed alle indicazioni riportate nel libretto di istruzione fornito a corredo dell'apparecchio.



Complimenti...

... per l'ottima scelta.

La ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti.

FINTERM S.p.A. è un'Azienda quotidianamente impegnata nella ricerca di soluzioni tecniche innovative, capaci di soddisfare ogni esigenza. La presenza costante dei nostri prodotti sul mercato italiano ed internazionale, è garantita da una rete capillare di Agenti e Concessionari. Questi sono affiancati dai Servizi di Assistenza, FINTERM S.p.A., che assicurano una qualificata assistenza e manutenzione dell'apparecchio.

GARANZIA

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** ed **N 26B-MJ-ST** godono di una GARANZIA SPECIFICA a partire dalla data di convalida da parte del Servizio di Assistenza della Sua Zona.

La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio di Assistenza il quale A TITOLO GRATUITO effettuerà la messa in funzione della caldaia alle condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA fornito con l'apparecchio, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

CONFORMITÀ

Le caldaie Dama N 26B-GAPR-ST ed N 26B-MJ-ST sono conformi alle Direttive Europee seguenti:

- Direttiva GAS 90/396/CEE (solo per il Modello N 26B-MJ-ST)
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE (rendimento energetico ☆☆)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE.



Per il numero di serie di produzione riferirsi alla targhetta tecnica della caldaia.

FINTERM S.p.A.

Bruno Marchesi (Direttore Generale)



INDICE

ATLIBATE	
GENERALE AVVERTENZE E REGOLE DI SICUREZZA DESCRIZIONE	Pag. 6 " 7
IDENTIFICAZIONE	" 7
STRUTTURA COMPONENTI PRINCIPALI DATI TECNICI	" 8 " 9
CIRCUITI IDRAULICI	"]]
CIRCOLATORE SCHEMI ELETTRICI	" 12 " 13
QUADRO COMANDI	" 15
INSTALLAZIONE	
RICEVIMENTO DEL PRODOTTO DIMENSIONI E PESO	Pag. 16 " 16
MOVIMENTAZIONE	″ 1 <i>7</i>
locale di installazione	" 17
INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO APPARECCHIO	" 17
COLLEGAMENTI IDRAULICI COLLEGAMENTI ELETTRICI	" 18 " 19
COLLEGAMENTI COMBUSTIBILE GASOLIO	″ 20
COLLEGAMENTI COMBUSTIBILE GAS	["] 21
SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE	″ 22
RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO IMPIANTI	" 23
USO E MANUTENZIONE	D 0.4
PRIMA MESSA IN SERVIZIO CONTROLLI	Pag. 24 " 25
SPEGNIMENTO TEMPORANEO	" 26
SPEGNIMENTO PROLUNGATO	″ 26
MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A GASOLIO	" 27
APERTURA DEL BRUCIATORE	" 28 " 20
BRUCIATORE SOSTITUZIONE UGELLO	" 29 " 30
POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO DEFLETTORE - ELETTRODI	″ 3O
regolazione pressione pompa	" 31
REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE	" 31
REGOLAZIONE SERRANDA ARIA COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATORE	31
APPARECCHIATURA	" 32 " 33
MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A GAS	" 34
APERTURA DEL BRUCIATORE	" 35
BRUCIATORE	" 36 " 27
POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI (di accensione e controllo) CONTROLLO CORRENTE DI IONIZZAZIONE	" 37 " 37
REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE	" 38
regolazione serranda aria	″ 38
regolazione valvola gas	″ 38
FUNZIONAMENTO CON DIVERSI TIPI DI GAS	" 39 " 40
COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATORE APPARECCHIATURA	" 40 " 41
PULIZIA DELLA CALDAIA	" 42
PULIZIA DEL BOLLITORE	" 43
IRREGOLARITÁ DI FUNZIONAMENTO	" 44



AVVERTENZE E REGOLE DI SICUREZZA

- Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità e della completezza della fornitura ed in caso di non rispondenza, rivolgersi all'Agenzia che ha venduto la caldaia.
- L'installazione della caldaia deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 che a
 fine lavoro rilasci al proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dal costruttore nel libretto di istruzione a corredo dell'apparecchio.
- La caldaia deve essere destinata all'uso previsto dal costruttore per il quale è stato espressamente realizzata. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.
- In caso di fuoriuscite d'acqua scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica, chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare, con sollecitudine, il Servizio di Assistenza oppure personale professionalmente qualificato.
- Verificare periodicamente che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 1,5 bar. In caso contrario contattare il Servizio di Assistenza oppure personale professionalmente qualificato.
- I libretti di istruzione sono parte integrante della caldaia e di conseguenza devono essere conservati con cura e dovranno SEMPRE accompagnare la caldaia anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio di
 Assistenza di Zona.
- La manutenzione della caldaia deve essere eseguita almeno una volta l'anno.

DIVIETI

- NON fare effettuare le regolazioni della caldaia ai bambini o alle persone inabili non assistite.
- NON azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di combustibile o di incombusti. In questo caso:
 - aerare il locale aprendo porte e finestre;
 - chiudere il dispositivo d'intercettazione combustibile;
 - fare intervenire con sollecitudine il Servizio di Assistenza oppure personale professionalmente qualificato.
- NON toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate.
- NON eseguire alcun intervento tecnico o di pulizia prima di aver scollegato la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- NON modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore della caldaia.
- NON tirare, staccare, torcere i cavi elettrici, fuoriuscenti della caldaia, anche se questi sono scollegati dalla rete di alimentazione elettrica.
- NON tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione.
- NON lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'é installata la caldaia.
- NON disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.



DESCRIZIONE

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** ed **N 26B-MJ-ST**, sono generatori di calore ad acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua sanitaria.

Sono costituite da un corpo di scambio in acciaio, a sviluppo verticale, da un bollitore ad accumulo da 90 litri vetrificato, e sono complete di vaso di espansione, di circolatori impianto e carico bollitore e valvola/e di sicurezza e dei dispositivi di carico e scarico caldaia.

I dispositivi elettrici, di sicurezza e di regolazione, sono inseriti nel quadro comandi che si integra elegantemente con la mantellatura


Il modello **Dama N 26B-GAPR-ST** è equipaggiato con bruciatore di gasolio ad aria soffiata di tipo monostadio con riscaldatore del combustibile che assicura partenze e funzionamento sempre affidabili.

Il modello Dama N 26B-MJ-ST è equipaggiato con bruciatore di gas ad aria soffiata.

Entrambi i bruciatori sono pretarati in fabbrica.

IDENTIFICAZIONE

La caldaia **Dama N 26B-GAPR-ST** ed **N 26B-MJ-ST** è identificabile sia dalle etichettature sull'imballo sia dalla TAR-GHETTA TECNICA che è incollata sulla parte interna del pannello anteriore come indicato in figura.




AVVERTENZA

• La manomissione, l'asportazione, la mancanza delle targhette di identificazione o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.




STRUTTURA COMPONENTI PRINCIPALI

Dama N 26B-GAPR-ST



Dama N 26B-MJ-ST



- 1 Quadro comandi
- 2 Cassa fumi
- 3 Valvola di sfiato automatica
- 4 Guaina portasonde caldaia
- 5 Condotto aria comburente
- 6 Bruciatore
- 7 Vaso espansione impianto 10 l
- 8 Valvola di sicurezza impianto
- 9 Guaina portasonde bollitore
- 10 Bollitore 90 I
- 11 Flangia bollitore
- 12 Rubinetto scarico bollitore

- 13 Valvola di sicurezza bollitore
- 14 Anodo di magnesio
- 15 Rubinetto scarico impianto
- 16 Circolatore sanitario
- 17 Rubinetto carico impianto
- 18 Corpo caldaia in acciaio
- 19 Vaso espansione sanitario 3 l
- 20 Circolatore impianto
- 21 Valvola di non ritorno
- 22 Valvola gas
- 23 Pressostato fumi (0,57÷0,6 mbar)



DATI TECNICI

DESCRIZIONE	N 26B-GAPR-ST	
Combustibile	Gasolio	
Portata termica nominale (Qn)	34,8	kW
Potenza utile nominale (Pn)	31,7	kW
Rendimento utile a Pn	91,1	%
Rendimento utile al 30% di Pn	89,8	%
Temperatura fumi (ΔT)	170	°C
Portata massica fumi	0,0145	kg/s
Pressione al focolare	0,4	mbar
CO ₂	12,5	%
Classe NOx	3	n°
Indice di fumosità Bacharach	0,5	n°
Pressione massima di esercizio riscaldamento	3	bar
Temperatura massima ammessa	100	°C
Temperatura massima di esercizio	90	°C
Temperatura ritorno minima ammessa	50	°C
Contenuto acqua caldaia	26	I
Turbolatori	12	n°
Alimentazione elettrica	230~50	V~Hz
Potenza elettrica massima assorbita	385	W
Grado di protezione elettrica	X0D	IP
Volume vaso di espansione	10	I
Precarica vaso di espansione	1,5	bar
Perdite al camino con bruciatore acceso	8	%
Perdite al camino con bruciatore spento	0,1	%
Perdite al mantello	0,9	%
Perdite di mantenimento (Temp. Acqua = 80°C)	< 2	%

Per lo scarico fumi vedere il "paragrafo specifico".

DESCRIZIONE BOLLITORE		
Tipo bollitore	Vetrificato	
Disposizione bollitore	Orizzontale	
Disposizione scambiatore	Orizzontale	
Potenza assorbita	28,5	kW
Capacità bollitore	90	I
Contenuto acqua serpentino	4,2	I
Superficie di scambio	0,98	m ²
Produzione acqua sanitaria con ΔT 30°C	700	l/h
Prelievo in 10' con accumulo a 48°C (*)	135	I
Prelievo in 10' con accumulo a 60°C (*)	180	I
Tempo di ripristino ΔT 30°C	12	min
Pressione massima esercizio bollitore	6	bar
Volume vaso di espansione (sanitario)	2	I
Precarica vaso di espansione (sanitario)	3,5	bar

- (*)Temperatura acqua entrata 13°C e temperatura media acqua di scarico 43°C.
- Prestazioni ottenute con pompa di carico alla massima velocità.



DESCRIZIONE	N 26B-MJ-ST	
Combustibile	Gas	
Categoria dell'apparecchio	II2H3B/P	
Tipo di apparecchio	B23 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83	
Portata termica nominale (Qn)	34,8	kW
Potenza utile nominale (Pn)	31,7	kW
Rendimento utile a Pn	91,1	%
Rendimento utile al 30% di Pn	89,8	%
Temperatura fumi (ΔT)	160	°C
Portata massica fumi	0,0145	kg/s
Pressione al focolare	0,4	mbar
CO ₂	9,5	%
CO	< 10	mg/kWh
NOx	132	mg/kWh
Classe NOx	1	n°
Pressione massima di esercizio riscaldamento	3	bar
Temperatura massima ammessa	100	°C
Temperatura massima di esercizio	90	°C
Temperatura ritorno minima ammessa	50	°C
Contenuto acqua caldaia	26	1
Turbolatori	12	n°
Alimentazione elettrica	230~50	V~Hz
Potenza elettrica massima assorbita	385	W
Grado di protezione elettrica	X0D	IP
Volume vaso di espansione	10	I
Precarica vaso di espansione	1,5	bar
Perdite al camino con bruciatore acceso	8	%
Perdite al camino con bruciatore spento	0,1	%
Perdite al mantello	0,9	%
Perdite di mantenimento (Temp. Acqua = 80°C)	< 2	%

Per lo scarico fumi vedere il "paragrafo specifico".


DESCRIZIONE DOLLITORE		
DESCRIZIONE BOLLITORE		
Tipo bollitore	Vetrificato	
Disposizione bollitore	Orizzontale	
Disposizione scambiatore	Orizzontale	
Potenza assorbita	28,5	kW
Capacità bollitore	90	I
Contenuto acqua serpentino	4,2	I
Superficie di scambio	0,98	m²
Produzione acqua sanitaria con ΔT 30°C	700	I/h
Prelievo in 10' con accumulo a 48°C (*)	135	I
Prelievo in 10' con accumulo a 60°C (*)	180	I
Tempo di ripristino ΔT 30°C	12	min
Pressione massima esercizio bollitore	6	bar
Volume vaso di espansione (sanitario)	2	I
Precarica vaso di espansione (sanitario)	3,5	bar

- (*)Temperatura acqua entrata 13°C e temperatura media acqua di scarico 43°C.
- Prestazioni ottenute con pompa di carico alla massima velocità.




CIRCUITI IDRAULICI


- 1 Corpo caldaia
- 2 Scambiatore
- 3 Guaina portasonde caldaia
- 4 Valvola di sfiato automatico
- 5 Valvola di sicurezza impianto
- 6 Circolatore impianto
- 7 Circolatore bollitore
- 8 Valvola di non ritorno
- 9 Vaso espansione impianto
- 10 Rubinetto di scarico caldaia
- 11 Bruciatore
- 12 Rubinetto di carico impianto
- 13 Valvola di sicurezza sanitaria
- 14 Rubinetto di scarico bollitore
- 15 Vaso espansione sanitario
- 16 Guaina portasonde bollitore
- 17 Anodo di magnesio
- 18 Bollitore
- MI Mandata Impianto
- RI Ritorno Impianto
- AC Acqua Calda (Sanitaria)
- RC Ricircolo
- AF Acqua Fredda (Ingresso)



- 1 Sonda termostato di caldaia
- 2 Sonda termostato sicurezza
- 3 Sonda termometro di caldaia




4 Sonda termostato bollitore






CIRCOLATORE

Le caldaie sono dotate di circolatore impianto con selettore a 3 velocità. La caratteristica portata-prevalenza residua (disponibile all'impianto), con circolatore alla velocità massima, è riportata nel diagramma.



AVVERTENZE

- Al primo avviamento e almeno ogni anno é utile controllare la rotazione dell'albero del circolatore in quanto, soprattutto dopo lunghi periodi di non funzionamento, depositi e/o residui possono impedire la libera rotazione.
- Prima di allentare o rimuovere il tappo di chiusura del circolatore proteggere i dispositivi elettrici sottostanti dall'eventuale fuoriuscita d'acqua.
- NON far funzionare i circolatori senza acqua.




VALVOLA DI NON RITORNO

L'apparecchio è corredato di valvole di non ritorno che possono funzionare in AUTOMATICO o essere SEM-PRE APERTE in base al posizionamento del taglio della vite.

Taglio della vite secondo il flusso: funzionamento AUTOMATICO.


Taglio della vite ortogonale al flusso: valvola SEMPRE APERTA.





SCHEMI ELETTRICI

Dama N 26B-GAPR-ST




- IG Interruttore generale
- SC Sonda caldaia
- TA Termostato ambiente
- F1 Fusibile da 3,15A ritardato
- MS Morsettiera di servizio
- SB Eventuale sonda bollitore
- **CB** Eventuale circolatore bollitore
- CN1 Connettore per collegamento cavo bruciatore e Termostato di Sicurezza
- M2 Connettore per collegamento sonde caldaia e hollitore
- M3 Morsettiera per collegamento alimentazione elettrica

- M5 Connettore per collegamento circolatori impianto e carico bollitore
- M6 Barretta per collegamento terre
- M7 Morsettiera collegamento termostato ambiente
- TST Termostato sicurezza termica
- CI Circolatore impianto
- SBR Spina bruciatore
- 2 Selettore di funzione Spento (0) - ∰ Inverno - - ☼- Estate
- 3 Potenziometro riscaldamento
- 4 Segnalazione blocco bruciatore
- 5 Segnalazione anomalie



Dama N 26B-MJ-ST




- IG Interruttore generale
- SC Sonda caldaia
- TA Termostato ambiente
- F1 Fusibile da 3,15A ritardato
- MS Morsettiera di servizio
- SB Eventuale sonda bollitore
- **CB** Eventuale circolatore bollitore
- **CN1** Connettore per collegamento cavo bruciatore e Termostato di Sicurezza
- M2 Connettore per collegamento sonde caldaia e bollitore
- M3 Morsettiera per collegamento alimentazione elettrica
- **M5** Connettore per collegamento circolatori impianto e carico bollitore

- M6 Barretta per collegamento terre
- M7 Morsettiera collegamento termostato ambiente
- TST Termostato sicurezza termica
- **CI** Circolatore impianto
- SBR Spina bruciatore
- PF Pressostato fumi
- 2 Selettore di funzione Spento (0) - ∰ Inverno - - Estate
- 3 Potenziometro riscaldamento
- 4 Segnalazione blocco bruciatore
- 5 Segnalazione anomalie



QUADRO COMANDI



- 1 Termostato di sicurezza termica
- 2 Regolazione temperatura bollitore (sonda di bollitore)
- 3 Selettore di funzione:
 - 0 Spento
 - ☼ Inverno
 - -☆- Estate
- 4 Regolazione temperatura riscaldamento (sonda di caldaia)
- 5 Termoidrometro
- 6 Spia anomalie
- 7 Spia acceso
- 8 Spia blocco bruciatore



RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** e **Dama N 26B-MJ-ST** vengono fornite in collo unico su pallet in legno, protette da un imballo di cartone.


In dotazione all'apparecchio viene fornito il filtro del gasolio, che si trova all'interno della caldaia.

Inoltre, inserito nella busta di plastica (A), posizionata all'interno dell'imballo, viene fornito il seguente materiale:


- Libretto di installazione, uso e manutenzione
- Libretto di impianto
- Certificato di garanzia
- Certificato di prova idraulica
- Catalogo ricambi.



 Il libretto di istruzione è parte integrante dell'apparecchio e quindi si raccomanda di leggerlo prima di installare e mettere in servizio la caldaia e di conservarlo con cura per consultazioni successive.



DIMENSIONI E PESO



Dimensioni/Peso	N 31CBX GER-ST	N 31CBX ME-ST	
L	500		mm
Р	750		mm
Н	850		mm
Peso netto	~ 1	50	kg




MOVIMENTAZIONE

Una volta tolto l'imballo la movimentazione del gruppo termico si effettua manualmente procedendo come segue:

- Rimuovere il pannello anteriore (1) per facilitare le operazioni di presa e movimentazione
- Inclinare leggermente la caldaia facendo presa nei punti (A) e sollevarlo impugnandolo nei punti (B).

AVVERTENZE

- Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche.
- NON disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il
 materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla
 legislazione vigente.



LOCALE DI INSTALLAZIONE

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** e **Dama N 26B-MJ-ST** hanno il circuito di combustione "stagno" rispetto all'ambiente di installazione e possono essere quindi installate in molteplici locali.

Se lo scarico dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria comburente sono portati all'esterno del locale d'installazione questo non necessita di alcuna apertura di aerazione.

Se invece l'aria comburente viene prelevata dal locale di installazione questo deve essere dotato di aperture di aerazione adeguatamente dimensionate e conformi alle Norme Tecniche.

AVVERTENZE

- Nel caso in cui le caldaie siano alimentate con gas combustibile di peso specifico superiore a quello dell'aria, le parti elettriche dell'impianto dovranno essere poste ad una quota da terra superiore a 500 mm.
- Verificare che il grado di protezione elettrico della caldaia sia adeguato alle caratteristiche del locale d'installazione.
- Tenere in considerazione gli spazi necessari per l'accessibilità ai dispositivi di sicurezza e regolazione e per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione.
- NON installare le caldaie Dama all'aperto perché non sono progettate per questo tipo di installazione

INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO APPARECCHIO

Quando la caldaia viene installata in sostituzione di un altro apparecchio e quindi l'impianto è esistente, verificare che:


- La canna fumaria, se riutilizzata, sia adatta al nuovo apparecchio, alle temperature dei prodotti della combustione, calcolata e costruita secondo Norma, sia più rettilinea possibile, a tenuta, isolata e non abbia occlusioni o restringimenti (*)
- L'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle Norme specifiche e da personale qualificato
- La linea di adduzione del combustibile e l'eventuale serbatoio siano realizzati secondo le Norme specifiche
- Il vaso di espansione assicuri il totale assorbimento della dilatazione del fluido contenuto nell'impianto
- La portata e la prevalenza utile del circolatore siano adeguate alle caratteristiche dell'impianto (vedi pag.12)
- L'impianto sia lavato, pulito da fanghi e da incrostazioni, disaerato e siano state verificate le tenute idrauliche
- Sia previsto un sistema di trattamento quando l'acqua di alimentazione/reintegro é particolare. Come riferimento possono essere considerati:
- $pH = 6 \div 8$
- Durezza totale ≤ 35°F.


(*) Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una scorretta realizzazione dello scarico fumi.



COLLEGAMENTI IDRAULICI

Gli attacchi per i collegamenti idraulici delle caldaie Dama N 26B-GAPR-ST ed N 26B-MJ-ST sono i seguenti:





AC	Acqua Calda (Sanitaria)	(1/2" M)	MI	Mandata Impianto	(3/4" M)
AF	Acqua Fredda (Ingresso)	(1/2" M)	Svs	Scarico valvola di sicurezza	(1/2" M)
RC	Ricircolo sanitario	(3/4" M)	RI	Ritorno Impianto	(3/4" M)

AVVERTENZE

- Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un sistema di smaltimento. Il costruttore non è responsabile in caso di allagamenti dovuti all'intervento della valvola di sicurezza.
- Gli impianti caricati con antigelo obbligano l'impiego di disconnettori idrici.
- La scelta e l'installazione dei componenti dell'impianto sono di competenza dell'installatore, che deve rispettare la Legislazione in vigore e le regole della buona tecnica.




COLLEGAMENTI ELETTRICI

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** lasciano la fabbrica complete di cavo tipo HAR H05 VV-F (1 mm²) per il collegamento all'alimentazione di rete e di cavo tipo HAR H05 VV-F (0,75 mm²) per il collegamento del termostato o cronotermostato ambiente (TA).

In caso di loro sostituzione utilizzare cavi uguali a quelli summenzionati:

Per eventuali loro "prolungamenti" realizzare le connessioni in conformità alle Norme Tecniche CEI-EN.



AVVERTENZE

È obbligatorio:

- l'impiego di un interruttore magnetotermico onnipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3 mm)
- rispettare il collegamento L (Fase) N (Neutro)
- riferirsi agli schemi elettrici di questo libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica
- I collegamenti di terra sono obbligatori.
 Collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di messa a terra (*).
- NON utilizzare i tubi dell'acqua o del gas per la messa a terra dell'apparecchio.
- (*) Il costruttore non é responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'apparecchio e dall'innosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.




COLLEGAMENTI COMBUSTIBILE GASOLIO

Le caldaie **Dama N 26B-GAPR-ST** sono complete di tubi flessibili per l'alimentazione del gasolio già collegati in fabbrica al bruciatore.

Per essere collegati all'impianto i tubi flessibili devono essere fatti fuoriuscire da una delle aperture (1) predisposte nel pannello posteriore della caldaia.


AVVERTENZE

- Installare sulla linea di aspirazione del gasolio il filtro fornito con la caldaia
- Verificare che le connessioni realizzate siano a tenuta.




Negli impianti in depressione:

- è indispensabile installare la valvola di fondo (V) quando la tubazione di ritorno arriva sopra il livello del combustibile



 non é indispensabile installare la valvola di fondo quando la tubazione di ritorno arriva alla stessa altezza della tubazione di aspirazione.



AVVERTENZE

- É consigliato far effettuare periodicamente la pulizia del serbatoio del combustibile.
- L'impianto di alimentazione del combustibile deve essere adeguato alla portata del bruciatore e deve essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle Norme vigenti.
 Per il suo dimensionamento riferirsi alla tabella sotto riportata.

H (m)	Lunghezza totale tubazioni (aspirazione + ritorno) (m)			
II (III)	Ø i tubazioni 8 mm	Ø i tubazioni 10 mm	Ø i tubazioni 12 mm	
0	13	45	100	
0,5	11	40	90	
1	9	35	80	
1,5	7	30	70	
2	5	25	60	
3	-	15	45	
4	-	5	25	




COLLEGAMENTI COMBUSTIBILE GAS

Le caldaie **Dama N 26B-MJ-ST** sono predisposte per il collegamento all'alimentazione del combustibile nella zona tecnica posteriore.

Prima di effettuare i collegamenti é necessario verificare che:

- Il tipo di gas utilizzato sia lo stesso per il quale é stato predisposto l'apparecchio
- I condotti di alimentazione del combustibile siano ben puliti e privi di residui di lavorazione.



È consigliata l'installazione di un filtro di dimensioni appropriate.

AVVERTENZE

- Il collegamento all'alimentazione del gas deve essere eseguito nel rispetto delle Norme d'installazione vigenti.
- Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta.



SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE


CONFIGURAZIONE DI TIPO B23 (canna fumaria)

Lunghezza del canale da fumo: L = 1 m Max

Diametro: Ø = 100 mm

AVVERTENZE

- In questa configurazione la caldaia aspira l'aria comburente dal locale di installazione che DEVE ESSERE DOTATO di aperture di aerazione realizzate secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche.
- I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di pericolo.




CONFIGURAZIONE DI TIPO C.. (sdoppiato)

Lunghezza totale (scarico+aspirazione): L = 7+7 m Max

Diametro (scarico): \varnothing s = 100 mm Diametro (aspirazione): \varnothing a = 80 mm

AVVERTENZA

- Ogni curva installata comporta la riduzione della lunghezza totale dei condotti come segue:
 - Curva di 90° : riduzione della Lunghezza totale di 0,6~m
 - Curva di 45°: riduzione della Lunghezza totale di 0,3 m.




CONFIGURAZIONE DI TIPO C.. (concentrico)

Lunghezza totale concentrico: L = 1 m Max Diametro (scarico): \varnothing s = 125 mm Diametro (aspirazione): \varnothing a = 80 mm

AVVERTENZA

- Ogni curva installata comporta la riduzione della lunghezza totale dei condotti come segue:
 - Curva di 90°: riduzione della Lunghezza totale di 0,6 m
 - Curva di 45°: riduzione della Lunghezza totale di 0,3 m.






RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO IMPIANTO

Prima di iniziare le operazioni di riempimento e svuotamento dell'impianto:

- Posizionare il selettore di funzione (3) su "spento (0)"



- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento"



RIEMPIMENTO

Verificare che il rubinetto di scarico impianto (1) e scarico bollitore (2) siano chiusi.

Aprire di due o tre giri il tappo della valvola di sfiato automatica (3) e le valvole di non ritorno (4)

Aprire il rubinetto di carico impianto (5).

Aprire gli organi di intercettazione dell'impianto idrico e caricare lentamente fino a leggere sul manometro un valore di pressione, a freddo, compreso tra 1 e 1,5 bar.

Chiudere quindi il rubinetto di carico impianto (5).

Chiudere il tappo della valvola di sfiato automatica (3) e posizionare in automatico le valvole di non ritorno (4).

NOTA


La disaerazione dell'impianto avviene automaticamente attraverso le valvole installate sulla caldaia.

SVUOTAMENTO

Verificare che il rubinetto di carico (5) sia chiuso.

Collegare un tubo di plastica al portagomma del rubinetto di scarico (1) della caldaia e (2) del bollitore ed aprirli.

A svuotamento ultimato chiudere i rubinetti (1) e (2).






PRIMA MESSA IN SERVIZIO

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di effettuare la messa in servizio della caldaia è indispensabile controllare che:

- i rubinetti del combustibile e di intercettazione dell'impianto termico siano aperti
- la pressione del circuito idraulico, a freddo, sia compresa tra 1 e 1,5 bar ed il circuito sia disaerato
- la precarica del vaso di espansione sia di 1,5 bar
- gli allacciamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente
- i condotti di scarico dei prodotti della combustione e di aspirazione dell'aria comburente siano stati realizzati adeguatamente.



MESSA IN SERVIZIO

Per mettere in servizio la caldaia:

- regolare il termostato o il cronotermostato ambiente alla temperatura desiderata (~20 °C)
- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "acceso"
- posizionare il termostato di caldaia (4) a circa due terzi, verso il massimo, del suo campo di regolazione
- posizionare il selettore di funzione (3) su "INVERNO" e verificare l'accensione della spia verde

La caldaia a gasolio effettuerà le fasi di preriscaldamento del combustibile e di avviamento fino all'accensione della fiam-

La caldaia a gas effettuerà le fasi di avviamento fino all'accensione della fiamma.

Resterà quindi in funzione fino a quando sarà stata raggiunta la temperatura regolata.

Nel caso si verifichino anomalie di accensione o di funzionamento la caldaia effettuerà un "ARRESTO DI BLOCCO" e si accenderà la spia rossa (8) del quadro comandi e del bruciatore.

Dopo un "ARRESTO DI BLOCCO" attendere circa 45 secondi prima di ripristinare le condizioni di avviamento.

Per ripristinare le condizioni di avviamento premere il pulsante di sblocco posto sul bruciatore ed attendere che venga eseguita nuovamente tutta la fase di avviamento fino all'accensione della fiamma.

IMPORTANTE

Il bruciatore di gasolio prima di avviarsi in preventilazione effettuerà il preriscaldamento del combustibile per circa 2 minuti e mezzo.

L' intervento del termostato di sicurezza (1) è segnalato dalla spia anomalie (6) e dall'indicazione sul termoidrometro di caldaia (5) (T>100°C).

Per ripristinare le condizioni di avviamento, dopo l'intervento del termostato di sicurezza:


- attendere che la temperatura dell'acqua in caldaia scenda sotto gli 80°C
- rimuovere il cappuccio del termostato di sicurezza (1)
- premere lo stelo di riarmo manuale
- attendere che vengano eseguite le fasi di preriscaldamento del combustibile e di avviamento fino all'accensione della fiamma.



CONTROLLI

Ad avviamento effettuato deve essere verificato che la caldaia esegua un arresto e la successiva riaccensione:

- Modificando la regolazione del termostato di caldaia (4)
- Intervenendo sul selettore di funzione (3), spostandolo da "inverno (紫)" a "spento (0)" e viceversa.




- Intervenendo sul termostato ambiente o sul programmatore orario.



- posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".




Verificare la libera e corretta rotazione del circolatore.



Se tutte le condizioni sono soddisfatte, riavviare la caldaia ed eseguire l'analisi dei prodotti della combustione.

Per la configurazione tipo B23, il foro di prelievo per l'analisi dei prodotti della combustione deve essere realizzato sul tratto rettilineo del canale da fumo posizionato a 2 diametri dall'uscita della cappa (vedere Normativa Vigente).





SPEGNIMENTO TEMPORANEO

In caso di assenze temporanee, fine settimana, brevi viaggi, ecc. e con temperature esterne superiori allo ZERO procedere come segue:


- Posizionare il selettore di funzione (3) su "spento (0)"
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento"

IMPORTANTE


Se la temperatura esterna può scendere sotto lo ZERO la procedura sopra descritta NON DEVE essere effettuata.

É necessario quindi:

- Posizionare il termostato di caldaia (4) al valore minimo di regolazione
- Regolare il termostato ambiente ad un valore di circa 10°C.










SPEGNIMENTO PROLUNGATO

Il non utilizzo della caldaia per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- Posizionare il selettore di funzione (3) su "spento (0)"
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento"
- Chiudere i rubinetti di intercettazione del combustibile e dell'impianto termico.





AVVERTENZE

• Svuotare l'impianto termico se c'é pericolo di gelo.




MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A GASOLIO

La manutenzione periodica é un obbligo previsto dal DPR 26 agosto 1993 nº 412, ed é essenziale per la sicurezza, il rendimento e la durata della caldaia. Essa consente di ridurre i consumi, le emissioni inquinanti e mantiene il prodotto affidabile nel tempo.

Prima di iniziare le operazioni di manutenzione:

- Posizionare il selettore di funzione (3) della caldaia su "spento (0)" e l'interruttore generale dell'impianto su "spento"



- Chiudere i rubinetti di intercettazione del combustibile.

REGOLAZIONI EFFETTUATE IN FABBRICA

DESCRIZIONE		Dama N 26B-GAPR-ST	
Posizion	ne serranda	5	tacca
Posizion	ne testa	2,5	tacca
Ugello		0,65	GPH
		60°	上
Pressione pompa		12	bar
Portata	combustibile	2,5 (±5%)	Kg/h
- Ortata	term. nom.	29,6	kW

REGOLAZIONI PER OTTENERE LA POTENZA TERMICA DI TARGA DELLA CALDAIA

DESCRIZIONE		Dama N 26B-GAPR-ST	
Posizion	ne serranda	MAX	tacca
Posizione testa		3	tacca
Ugello		0,75	GPH
		60°	上
Pressione pompa		12	bar
Portata	combustibile	2,9 (±5%)	Kg/h
· Ortala	term. nom.	34,8	kW


AVVERTENZE

• Dopo aver sostituito l'ugello o aver effettuato le operazioni di manutenzione, effettuare l'analisi fumi per verificare il corretto funzionamento della caldaia.




APERTURA DEL BRUCIATORE


- Per accedere ai componenti principali del bruciatore basta allentare la vite di fissaggio (1) e rimuovere il cofano




- Per accedere anche alla ventola, al gruppo deflettore e all'ugello è necessario svitare il perno (2) di fissaggio della piastra di supporto componenti e agganciarla al corpo bruciatore.




Le figure sotto riportate indicano le due posizioni di aggancio possibili.








BRUCIATORE





- 1 Piastra componenti
- 2 Valvola elettromagnetica
- 3 Flangia attacco
- 4 Fotoresistenza
- 5 Pulsante sblocco
- 6 Gruppo elettrodi
- 7 Linea ugello
- 8 Serranda automatica

- 9 Apparecchiatura
- 10 Pompa
- 11 Motore
- 12 Corpo
- 13 Ventola
- 14 Deflettore
- 15 Trasformatore
- 16 Boccaglio

AVVERTENZE


- Tutti i componenti sono collegati elettricamente con connettori.
- La fotoresistenza è inserita a pressione nel suo alloggiamento
- Le caldaie lasciano la fabbrica preregolate secondo la tabella di pagina 27.
 In caso di sostituzione di componenti importanti devono essere ripristinate le regolazioni originali e deve essere effettuata l'analisi di combustione.



SOSTITUZIONE UGELLO


Per la sostituzione dell'ugello:


- Allentare la vite (1) e sfilare il gruppo deflettore/elettrodi (2)
- Svitare l'ugello (3) con sistema chiave/controchiave.



POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO DEFLETTORE - ELETTRODI

- Posizionare il gruppo deflettore a 2-3 mm dall'ugello e serrare la vite (1)
- Allentare la vite (2) e posizionare il gruppo elettrodi (3) secondo le misure di figura.









REGOLAZIONE PRESSIONE POMPA

- Rimuovere il tappo (1) e collegare il manometro
- Agire sulla vite (2) per ottenere il valore di pressione richiesto.

AVVERTENZE


- Per i valori riferirsi alla tabella di pagina 27
- Per verificare il battente in aspirazione rimuovere il tappo (3) e collegare un vacuometro.





REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE


- Ruotare in senso orario o antiorario la vite di regolazione (1) fino a quando l'indice (2) indica il valore riportato nella tabella di pagina 27.



REGOLAZIONE SERRANDA ARIA


La regolazione della serranda dell'aria può essere effettuata senza togliere il cofano del bruciatore.

- Allentare la vite (1) ed agire sulla vite (2) fino a che l'indice (3) il valore riportato nella tabella di pagina 27.





COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATORE



MA Morsettiera apparecchiatura

bruciatore

Tm Termostato di minima

PR PreriscaldatoreFR Fotoresistenza

TR Trasformatore d'accensione

MB Motore bruciatoreFA Filtro antidisturboVE Valvola elettromagnetica


dal Quadro Comandi della caldaia

(vedi schemi elettrici di pagina 13-14)




APPARECCHIATURA

Per togliere l'apparecchiatura del bruciatore inserire un cacciavite nei punti (1) e tirarla verso l'alto.




Programmi di funzionamento





Blocco per mancata accensione



- A Preriscaldamento del combustibile
- B Preventilazione e preaccensione
- C Post-accensione
- D Tempo di sicurezza
- F Arresto di regolazione

AVVERTENZE

- Se la fiamma non si accende entro il tempo di sicurezza (10 secondi), l'apparecchiatura del bruciatore effettua un arresto di blocco segnalato dal pulsante/spia rossa.
 - Per ripristinare le condizioni di normale funzionamento premere il pulsante/spia.




MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A GAS

La manutenzione periodica é un obbligo previsto dal DPR 26 agosto 1993 nº 412, ed é essenziale per la sicurezza, il rendimento e la durata della caldaia. Essa consente di ridurre i consumi, le emissioni inquinanti e mantiene il prodotto affidabile nel tempo.

Prima di iniziare le operazioni di manutenzione:

- Posizionare il selettore di funzione (3) della caldaia su "spento (0)" e l'interruttore generale dell'impianto su "spento"





- Chiudere i rubinetti di intercettazione del combustibile.

REGOLAZIONI EFFETTUATE IN FABBRICA PER OTTENERE LA POTENZA TERMICA DI TARGA DELLA CALDAIA

DESCRIZIONE	Dama N 26B-MJ-ST	
Posizione serranda	MAX (MA)	tacca
Posizione testa	3	tacca
Portata termica nominale (Pn)	34,8	kW
Portata combustibile G20 (Pn)	3,6	m ³ /h
Pressione gas alla testa (Pn)	8	mbar
Pressione gas alla testa (Partenza)	3 ÷ 4	mbar
Regolazione pressostato aria	180	Pa
Regolazione pressostato gas di minima	15	mbar

AVVERTENZE


• Dopo aver regolato la caldaia o aver eseguito le operazioni di manutenzione, effettuare l'analisi fumi per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.




APERTURA DEL BRUCIATORE


Per accedere ai componenti principali del bruciatore:

- allentare il dado (1) e separare il gruppo valvola gas dal bruciatore
- allentare le viti di fissaggio (2) e rimuovere il cofano (3)




 Per accedere anche alla ventola, al gruppo deflettore e all'ugello è necessario svitare le viti (4) ed il perno (5) di fissaggio della piastra di supporto componenti e agganciarla al perno (6) del corpo bruciatore.







BRUCIATORE



- 1 Motore
- 2 Piastra componenti
- 3 Trasformatore di accensione
- 4 Apparecchiatura
- 5 Valvola gas
- 6 Pressostato gas di minima
- 7 Flangia attacco caldaia

- 8 Testa di combustione
- 9 Serranda aria
- 10 Ventola
- 11 Corpo bruciatore
- 12 Pressostato aria
- 13 Cofano
- 14 Raccordo bruciatore-valvola


AVVERTENZE


- Tutti i componenti sono collegati elettricamente con connettori.
- Le caldaie lasciano la fabbrica preregolate secondo la tabella di pagina 34. In caso di sostituzione di componenti importanti devono essere ripristinate le regolazioni originali e deve essere effettuata l'analisi di combustione.



POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI (di accensione e di conrollo)

- Allentare la vite (1) e posizionare l'elettrodo di accensione (2) e quello di controlllo (3) secondo le indicazioni delle figura.






AVVERTENZE

• Gli elettrodi di accensione e di controllo **non devono** toccare il deflettore, o il boccaglio o altre parti mettalliche. In caso contrario perdono la loro funzionalità, compromettendo il funzionamento del bruciatore.

CONTROLLO CORRENTE DI IONIZZAZIONE


- Collegare un microamperometro come indicato in figura e verificare che la corrente misurata sia maggiore di 0,65 μ A e non presenti forti oscillazioni.





REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE


- Ruotare in senso orario o antiorario la vite di regolazione (1) fino a quando l'indice (2) indica il valore 3 (come riportato nella tabella di pagina 34).



REGOLAZIONE SERRANDA ARIA

La regolazione della serranda dell'aria può essere effettuata senza togliere il cofano del bruciatore.

- Allentare la vite (3) ed agire sulla vite (4) fino a che l'indice (5) il valore MA (come riportato nella tabella di pagina 34).



REGOLAZIONE VALVOLA GAS


Poichè la caldaia lascia la fabbrica pretarata, non necessiterebbero ulteriori regolazioni, salvo quando venga sostituita la valvola gas. In questa circostanza le regolazioni che dovranno essere effettuate sono riportate di seguito.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA GAS DI PARTENZA

- Collegare i manometri alle prese di pressione in entrata (1) ed in usci-
- Allentare il regolatore girando la vite di regolazione gas principale (3) in senso antiorario (fino a sentire "click")
- Avviare la caldaia e regolare la portata del gas di partenza agendo sulla vite di regolazione (4) fino a leggere sul manometro (2) un valore di 3÷4 mbar. Ruotando la vite in senso antiorario la pressione e la portata aumentano; ruotando la vite in senso orario la pressione e la portata diminuiscono.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA GAS PRINCIPALE (a Pn)

 Regolare la portata nominale della caldaia agendo sulla vite (3) fino a leggere sul manometro (2) il valore di 7 mbar.
 Ruotando la vite in senso orario la pressione e la portata aumentano; ruotando la vite in senso antiorario la pressione e la portata diminuiscono.






FUNZIONAMENTO CON DIVERSI TIPI DI GAS

La caldaia lascia la fabbrica regolata per il funzionamento a G20 (metano).

Può essere trasformata per funzionamento a G30/G31 (G.P.L.) operando come segue:

TESTA DI COMBUSTIONE

- Allentare la vite (1) e spostare in avanti la ghiera (2) fino al deflettore (3). Viene così ridotto il diametro dei fori di uscita del gas.
- Serrare la vite (1) per bloccare la ghiera (2).



REGOLAZIONE PRESSOSTATO GAS DI MINIMA

- Rimuovere il coperchio di protezione (1)
- Agire sul disco (2) per regolare il valore di intervento a 23 mbar
- Rimontare il coperchio di protezione (1).



REGOLAZIONE VALVOLA GAS

REGOLAZIONE DELLA PORTATA GAS DI PARTENZA

- Collegare i manometri alle prese di pressione in entrata (1) ed in uscita (2)
- Allentare il regolatore girando la vite di regolazione gas principale (3) in senso antiorario (fino a sentire "click")
- Avviare la caldaia e regolare la portata del gas di partenza agendo sulla vite di regolazione (4) fino a leggere sul manometro (2) un valore di 2÷3 mbar. Ruotando la vite in senso antiorario la pressione e la portata aumentano; ruotando la vite in senso orario la pressione e la portata diminuiscono.


REGOLAZIONE DELLA PORTATA GAS PRINCIPALE (a Pn)

- Regolare la portata nominale della caldaia agendo sulla vite (3) fino a leggere sul manometro (2) il valore di 5 mbar.

Ruotando la vite in senso orario la pressione e la portata aumentano; ruotando la vite in senso antiorario la pressione e la portata diminuiscono.


Le nuove regolazioni del bruciatore saranno le seguenti:

DESCRIZIONE	Dama N 26B-MJ-ST	
Posizione serranda	MAX (MA)	tacca
Posizione testa	3	tacca
Pressione gas alla testa (Pn)	5	mbar
Pressione gas alla testa (Partenza)	2 ÷ 3	mbar
Regolazione pressostato aria	180	Pa
Regolazione pressostato gas di minima	23	mbar





COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATORE



MA Morsettiera apparecchiatura bruciatore

EC Elettrodo di controllo

FA Filtro antidisturboVS Valvola di sicurezzaVP Valvola principale


MB Motore bruciatore
PA Presssostato aria

TR Trasformatore d'accensionePGm Pressostato gas di minima





APPARECCHIATURA

Per togliere l'apparecchiatura del bruciatore inserire un cacciavite nei punti (1) e tirarla verso l'alto.



Programmi di funzionamento





- A Attesa per verifica PA a riposo
- B Commutazione Consenso di PA
- C Preventilazione
- **D** Preaccensione
- E Tempo di sicurezza
- F Arresto per raggiunta temperatura
- F-G Post-ventilazione

AVVERTENZE

- Se la fiamma non si accende entro il tempo di sicurezza (3 secondi), l'apparecchiatura del bruciatore effettua un arresto di blocco segnalato dal pulsante/spia rossa.
 - Per ripristinare le condizioni di normale funzionamento premere il pulsante/spia.



PULIZIA DELLA CALDAIA

La pulizia della caldaia e la rimozione dei depositi carboniosi dalle superfici di scambio é un'operazione da effettuarsi **alme- no una volta l'anno**. È una condizione essenziale per la durata della caldaia e per il mantenimento delle prestazioni.

Prima di qualsiasi operazione di pulizia:

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto ed il selettore di funzione su "spento"
- Chiudere i dispositivi di intercettazione del combustibile.

ESTERNA

La pulizia della pannellatura della caldaia deve essere effettuata con panni inumiditi con acqua e sapone. Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con miscela al 50% di acqua ed alcool denaturato o con prodotti specifici.

AVVERTENZE

Non usare prodotti abrasivi, benzina o trielina

INTERNA


Per accedere agevolmente alle parti interne:


- Rimuovere il pannello anteriore superiore (1)
- Per i modelli con bruciatore di gas: allentare il dado (2) per separare il bruciatore dal gruppo valvola gas
- Togliere il dado di tenuta (3) e rimuovere il bruciatore (4)
- Rimuovere il pannello superiore (5) e l'isolamento (6)
- Allentare la vite (7) ed il dado (8) e rimuoverli
- Alzare la chiusura superiore (9)
- Rimuovere i turbolatori (10), verificare il loro stato di usura
- Utilizzare uno scovolo o un altro utensile idoneo per pulire i condotti fumo (11)
- Asportare i residui rimossi attraverso l'apertura della camera di combustione (12)

Dopo aver effettuato la pulizia:

- Riposizionare i turbolatori nei tubi fumo

Rimontare i componenti operando in maniera inversa a quanto descritto.








PULIZIA DEL BOLLITORE

La manutenzione del bollitore è consigliata con periodicità annuale per verificare lo stato delle parti interne e dell'anodo in magnesio e per la pulizia.

Prima di iniziare le operazioni di pulizia:

- Chiudere il rubinetto di intercettazione dell'impianto sanitario
- Svuotare il bollitore attraverso il rubinetto (1) dopo aver collegato un tubo di plastica al portagomma
- Togliere la protezione (2)
- Rimuovere la molla di sicurezza ed estrarre la sonda bollitore (3)
- Rimuovere il cavetto (4) ed estrarre la flangia (5)
- Pulire le superfici interne ed asportare i residui attraverso l'apertura
- Verificare lo stato di consumo dell'anodo in magnesio (sostituirlo se necessario)
- Verificare la guaina portasonda
- Verificare l'integrità della guarnizione flangia.

Rimontare i componenti operando in maniera inversa a quanto descritto.





IRREGOLARITÁ DI FUNZIONAMENTO

Anomalia	Causa	Rimedio
Il bruciatore di gasolio esegue normal- mente il ciclo di preventilazione ed	- La fotoresistenza è sporca	- Provvedere alla pulizia
accensione e si blocca dopo 10 secondi	- La fotoresistenza è difettosa - La fiamma si stacca o non si stabi-	Provvedere alla sua sostituzione Verificare la pressione del combusti-
	lizza	bile - Verificare la regolazione aria - Sostituire l'ugello - Verificare la bobina dell'elettrovalvo- la
	- Il filtro é intasato	- Pulire il filtro
	- Combustibile paraffinato	 Coibentare tubazione combustibile Inserire resistenza nel serbatoio Diluire il combustibile con benzina (3-5%)
Il bruciatore di gasolio non parte al consenso del termostato di regolazione	- Manca l'alimentazione elettrica	 Verificare presenza tensione ai morsetti L1 - N Verificare lo stato dei fusibili Verificare che il termostato di massima non sia in blocco
AVVERTENZA: Alla prima messa in servizio o alla	- La fotoresistenza vede luce estranea	- Eliminare la fonte di luce
prima partenza dopo un blocco bruciatore o un blocco termico l'apparecchio effettua il preriscalda- mento del combustibile per circa 70 secondi.	- Sonda di caldaia o termostato del preriscaldatore guasti o Scheda guasta	- Provedere alla loro sostituzione
Secondi.	- Le connessioni dell'apparecchiatura elettrica non sono correttamente inserite	- Controllare e connettere a fondo tutte le prese
Avviamento del bruciatore di gasolio con ritardo di accensione	- Gli elettrodi di accensione sono mal posizionati	- Provvedere alla corretta regolazione
	- Portata dell'aria troppo elevata	- Regolare la portata dell'aria
	- Tiraggio eccessivo al camino	- Parzializzare il tiraggio
	- Ugello sporco o deteriorato	- Pulire o sostituire
Odore di prodotti incombusti	- Dispersione fumi in ambiente	 Verificare pulizia corpo bruciatore Verificare pulizia scarico fumi Verificare ermeticità generatore Controllare qualità combustione



Causa	Rimedio
- Circuito di alimentazione gas	- Verificare la tenuta delle giunzioni e la chiusura delle prese di pressione
- Manca gas	Verificare apertura rubinetto in linea Verificare contenuto bombola (gpl)
- Pressostato gas non chiude contatto	- Sostituire il pressostato
- Il pressostato aria è commutato in posizione di funzionamento	- Sostituire il pressostato
- Guasti elettrici	- Verificare motore e valvole gas
	- Verificare impianto elettrico brucia- tore
	- Verificare apparecchiatura
- Il pressostato aria non commuta il contatto	 Verificare la pressione dell'aria alla testa e la regolazione del pressostato Sostituire pressostato
- Esiste simulazione di fiamma	Verificare isolamento del cavo e del- l'elettrodo di controllo Verificare tenuta valvola gas
- Bruciatore mal regolato	Controllare regolazione del bruciato- re (analisi fumi)
- Canna fumaria intasata	- Pulire condotto fumi
- Percorso aria bruciatore sporco	- Pulire voluta aria bruciatore
- Presenza d'aria nell'impianto	- Sfiatare l'impianto
- Circolatore in avaria	- Sbloccare il circolatore - Sostituire circolatore
- Corpo generatore sporco	- Pulire camera di combustione
- Portata bruciatore insufficiente	- Controllare regolazione bruciatore
- Sonda di caldaia guasta	Verificare corretto funzionamento Verificare teperatura impostata
	 - Manca gas - Pressostato gas non chiude contatto - II pressostato aria è commutato in posizione di funzionamento - Guasti elettrici - II pressostato aria non commuta il contatto - Esiste simulazione di fiamma - Bruciatore mal regolato - Canna fumaria intasata - Percorso aria bruciatore sporco - Presenza d'aria nell'impianto - Circolatore in avaria - Corpo generatore sporco - Portata bruciatore insufficiente



Anomalia	Causa	Rimedio	
Il generatore va in blocco di sicurezza termica	- Sonda di caldaia guasta	 Verificare corretto funzionamento Verificare temperatura impostata Verificare il cablaggio elettrico Verificare posizione bulbo sonda caldaia 	
	- Mancanza acqua	Verificare valvola di sfiatoVerificare pressione circuito risc.	
Frequente intervento della valvola di sicurezza	- Pressione impianto riscaldamento	 Verificare pressione carico Verificare riduttore di pressione Verificare efficienza valvola Verificare efficienza 	
Frequente intervento della valvola di sicurezza sanitario	- Valvola di sicurezza sanitario	- Verificare taratura o efficenza	
	- Pressione circuito sanitario	- Verificare pressione carico impianto	
	- Vaso espansione impianto/sanitario	- Verificare efficienza	
Scarsa produzione di acqua calda sanitaria	- Eccessiva pressione di rete	- Montare limitatore di pressione	
	- Eccessiva portata	- Montare riduttore di portata	
	- Presenza di calcare e/o dispositivi nel bollitore	 Verificare ed asportare Controllare funzionamento pompa circuito sanitario Verificare temperatura impostata sui termostati di regolazione Verificare posizione bulbi sonde Verificare temperatura di regime caldaia Verificare circolatore e connessioni 	
Il circolatore riscaldamento o sanitario non funziona	- Circolatore bloccato, collegamenti elettrici	- Verificare termostati, sonde e connessioni	
	- Manca richiesta dai termostati		

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La FINTERM si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportuno per l'evoluzione del prodotto.

FINTERM S.p.A. Corso Allamano,11 - 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 40.22.1 - Fax 011 780.40.59